

住宅用火災警報器の 維持管理について

住宅用火災警報器を設置した後は、維持管理をしましょう。

住宅用火災警報器は、あなたと家族の大切な命を守る大切な機器です。

日頃からお手入れや点検をし、もしものために備えましょう。

① 点検方法について

正常に作動するか定期的に点検しましょう。

テ ス ト・・・ボタンを押したり，ひもを引っ張ったりするタイプがあります。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。



清 掃・・・警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れていたら

乾いた布などで拭き取ってください。

② 交換時期について

寿 命・・・警報器本体の寿命は，おおむね10年です。設置後10年が経過した

ら新しい警報器に交換してください。

電池切れ・・・電池切れの時には，音声もしくは警報音が鳴りますので，新しい電池

に交換してください。



お問い合わせ

玉野市消防本部 予防課 ☎ 31-5712

メバルファイター